








Verwenden Sie die Stelzlager DPH-F17 und DPH-28 in der ersten Zeile, da sie für die folgenden Zeilen nicht höhenjustierbar sind




KIT-4



2




3




Markierung der Neigungsrichtung mit Kreide



4




5



6



7



8

